

# Sådan gør du..

## EFADeCK® H2O Heavy epoxy maling

### 1. Rengør gulvet

Gulvet skal rengøres grundigt med egnet rengøringsmiddel. Matslibning af overfladen sikrer optimal vedhæftning. Husk at der skal vaskes efter med rent vand. Gulvet skal være helt tørt inden næste trin.



### 2. Minimum 15°C

Rumtemperaturen skal være mindst 15°C og luftfugtigheden max. 85%. Gulvet må max. indeholde 10 % fugtighed.



### 3. Hærder + Efadeck

Tøm dåsen med hærder over i spanden med EFADeCK® H2O Heavy epoxy maling. **OBS!** Skrab al hærder ud af spanden med den medsendte papskaber.



### 4. Omrør i 3 min.

Det er vigtigt, at der omrøres grundigt i mindst 3 minutter. Dette gøres med boremaskine påmonteret piskeris.



### 5. Påfør malingen

Påfør med rulle eller pensel. Lad gulvet tørre i mindst 4 og højst 24 timer, inden næste påføring. Der skal foretages i alt 2 påføringer. Gulvet kan benyttes 48 timer efter sidste påføring. Malingen er først fuldt hærdet efter en uge.



#### Ubehandlet beton

Ved første påføring (og kun ved første påføring) på ubehandlet beton skal der tilsættes 10 % vand for at give en bedre nedtrængning og vedhæftning. Maling og hærder blandes og omrøres grundigt før der tilsættes vand, og der skal omrøres yderligere 3 minutter. Sidste lag må der IKKE tilsættes vand.

#### OBS!

- Såfremt der skal anvendes flere spande skal man sikre sig at 2. påføring har samme batch nr.
- Forsøg under påføring at undgå overlap da dette kan give nuanceforskelle.
- Ved flydebeton/vibreringsfri beton eller flydespartel, skal der fortyndes med 50% vand ved 1. lag og 25% vand ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet

### 6. Vedligehold

Ved daglig rengøring er det vigtigt at den anbefalede dosering af rengøringsmiddel ikke overskrides.

